HeartfullPhone
取扱説明書

GUESTｱｶｳﾝﾄ用

Ver.3.0

作成：ブロードTVフォン研究所

目次

HeartfullPhone**取扱説明書**
ゲストアカウント編

第一部　簡単接続編

1. **テレビ電話をかける** --- 4
2. **会話を始める** --- 5

第二部　応用編

3. **呼び出し用のアイコンを作る** --- 6
4. **ハートフルフォンの仕組み** --- 7
5. **会話をより楽しむ為に** --- 8
6. **会話画面を理解する** --- 9

テレビ電話をかける

1. インターネットエクスプローラを起動する

2.　相手のIDを設定して呼び出す

相手のIDが、「taro123」の場合は、次のURLになります

3.　初めてのときは次の画面が表示されます。「はい」で進みます

会話を始める

4. 相手を呼び出す

呼び出しボタンで
相手側のベルを
鳴らします。

相手が受信承諾後
相手の画像が表示さ
れ会話が出来ます

5. 相手と会話する

カメラが無くても、
音声だけの会話が
楽しめます。

聞こえる音量を調節する

相手の音声を小さくする、大きくする。
ボリュームコントロール

自分のマイクの音量を調節する
コントロール

呼び出し用アイコンを ディスクトップに作成する

ショートカットウィザードを作成する

デスクトップ上にマウスカーソルを置いて、右ボタンで右図のメニューから「ショートカット(S)」を選択する



ショートカットの作成画面が表示される



このアイコンをクリックする事で、指定されたIDの呼び出し用テレビ画面が表示される

ハートフルフォンの仕組み

相手がログインしていないと繋がらない

ログインとは、インターネット上のパソコン(サーバ)に自分宛に電話をかける人がいたらつないで欲しいと手を上げること(待機状態)



相手先がログインしていない時は、右のメッセージが表示される



相手先が話中の時は、右のメッセージが表示される



会話をより楽しむ為に

1.　相手の画像を全画面で表示する

全画面ボタンを
クリックする。

又は

映像にカーソルを置いてマウスの右ボタンをクリック

上記メニューから全画面を選択しクリックする

2.　雑音が起きない、クリアな音声が聞こえる環境を作る

- カメラに付属しているマイクは、感度が良すぎて雑音を取り込み易いため、相手先に声以外の音声が雑音として聞こえる。
- スピーカに声を出すと、声が、繰り返し取り込まれハウリングを起こしやすい。
- カメラについたマイクより、ヘッドセットのマイクやマイク専用が騒音が少ない

3.　複数の人が会話に参加できる工夫をする

先ず、相手先の声が全員で聞く為にスピーカから音声を流す。
次に、スピーカの音声がマイクにできるだけ入らないようにします。
以上の工夫で、1対複数、複数対複数のテレビ電話が楽しめます。
通常、スピーカとヘッドセットのマイクを使って、楽しむことができます。

また、スピーカとマイクが一体になった専用の、部品を利用しても効果的です。

会話画面を理解する

6．画面操作を理解する



相手の画像を全画面で表示できます

終了します。画面を閉じて完全に終了

最小化ボタンです。トレイにアイコンを作って一時的に画面を閉じます

通話終了。
現在の相手との接続を終了します

相手の音声を変更する
ボリュームコントロール

共有ファイル用画面を開く
参照：ファイル共有編の説明書

操作権を相手に渡します

自分のマイクの音量を変更する
マイクボリュームコントロール

環境設定
一般のゲストでは使用しません

チャット画面

チャット用
文字入力欄

環境チェック

会話が始まってからの経過時間

HeartfullPhone 取扱説明書 ／ GUESTｱｶｳﾝﾄ用

2003年12月30日 Ver.3.0 発行

著 者 :ブロードTVフォン研究所 室屋秀行
発行所:エンワコーポレーション株式会社

※本取扱説明書は、㈱ブロードバンドデジタルソリューション様にてサービスを提供しております、次世代インターネットテレビ電話システム「HeartfullPhone」を正しく効率的に御利用頂くことを目的としてブロードTVフォン研究所におきまして、動作を検証し作成致しました。
ブロードTVフォン研究所は、エンワコーポレーション株式会社内に設立された研究所であります。
※本書の一部または全部について、ブロードTVフォン研究所の許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製する事を禁止致します。